

タイダルストリーム フィッシュハンター IPK365-DC

組み立て・取扱説明書

梱包内容

箱 1

- ①カヤック (SUP) 本体
- ②収納バッグ
- ③パドル1セット + サップ用シャフト
- ④ポンプ
- ⑤リペアキット (補修生地・バルブレンチ)
- ⑥スケグフィン (センター、サイド×2)
- SUP として使用する時のみ装着します。
- ⑦サップ用リーシュコード



その他

プラスドライバー、手袋は別途ご用意ください。



箱 2

- ①フィンドライブ本体
- ②ペダルアッセンブリ 1組
- ③スパナ
- ④ドライブポッド
- ⑤ロッドホルダーセット
(本体×2・マウント×2・ネジ×8)



- ⑥シート + ノブネジ×4
- ⑦シート用レール×2
- ⑧四角ナット×4



- ⑨ステアリングアッセンブリ (ハンドル・ワイヤ・フック)
- ⑩ラダーベースアッセンブリ (マウント・ノブボルト×4)
- ⑪ラダーアッセンブリー (ラダー・ノブ・ロープ)
- ⑫ノブボルト予備×4

